



HOLZREINIGER

- ▶ Aktion 3in1: entfetten - kratzen - wiederbeleben
- ▶ Ideal für Möbel aus Teak oder Exotenholz
- ▶ Flecken und Fett entfernen
- ▶ Erleben Sie die Farbe des Holzes

INFORMATIONEN

Trocknungszeit



Verdüner



Werkzeug



DESTINATION

Ideal für die normale Pflege von Tischen, Stühlen, Bänken und Gartenmöbeln aus Teakholz oder exotischem Holz.

Spezifikationen

- Entfernt Speisereste, Fettflecken und Mehltau
- Reinigungsmittel speziell für Teak und exotische Arten
- Stellt die natürliche Farbe des Holzes wieder her
- es schadet der Umwelt nicht
- geruchlos

Der Holzreiniger ist geruchlos und einsatzbereit und ermöglicht die gründliche Reinigung aller Holzoberflächen. Entfernt effektiv alle Arten von Flecken und Fett, ohne aggressiv zu sein



HOLZREINIGER

VORBEREITUNG

- Reinigen Sie die Oberfläche vor dem Auftragen gründlich und achten Sie darauf, größeren Schmutz zu entfernen.
- WOOD CLEANER auf die Oberfläche sprühen und 5 bis 10 Minuten einwirken lassen.
- Von Zeit zu Zeit regelmäßig und kräftig mit einer steifen Borstenbürste kräftig bürsten.
- Während des Betriebs mit Wasser spülen. • Lassen Sie es 24 Stunden trocknen, bevor Sie das Gartenmöbelöl V33 auftragen.

RAT V33

- Bei hartnäckigen Flecken oder besonders verschmutztem Holz den Vorgang wiederholen

SICHERHEITSHINWEISE

EUH208: Enthält Benzisothiazolinon. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen P271: Nur im Freien oder in belüfteten Räumen verwenden. P501: Inhalt / Behälter einem Dump zuführen (zuständige Gemeinde kontaktieren). Enthält weniger als 5%: nichtionisches Tensid. Benzisothiazolinon, Methylisothiazolinon. Fürchte den Frost.

VERPACKUNG



Spray 0,75 L



1 L